TAINY GMOD-T1

Installationsanleitung







Sicherheitshinweise

Allgemein: Das Produkt TAINY GMOD-T1 entspricht der europäischen Norm EN60950,05.2003, Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit.

Lesen Sie vor Gebrauch des Gerätes die Installationsanleitung sorgfältig durch.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern, besonders von Kleinkindern.

Das Gerät darf nicht im Freien oder in Feuchträumen installiert und betrieben werden.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Anschlussleitungen oder das Gerät selbst beschädigt sind.

Externe Stromversorgung: Verwenden Sie nur eine externe Stromversorgung die ebenfalls der EN60950 entspricht. Die Ausgangsspannung der externen Stromversorgung darf 30VDC nicht überschreiten. Der Ausgang der externen Stromversorgung muss kurzschlussfest sein.

Bei Anschluss an eine Batterie oder Akkumulator beachten Sie, das zwischen dem Gerät und der Batterie oder Akkumulator eine allpolige Trennvorrichtung (Batteriehauptschalter) mit ausreichendem Trennvermögen sowie eine Sicherung mit ausreichendem Trennvermögen vorzusehen sind.

Beachten Sie Abschnitt 5 dieser Dokumentation – *Technische Daten*, sowie die Einbau- und Nutzungsvorschriften des jeweiligen Herstellers der Stromversorgung, der Batterie oder des Akkumulators.

SIM-Karte: Zur Installation der SIM-Karte muss das Gerät geöffnet werden. Trennen Sie das Gerät vor dem Öffnen von der Versorgungsspannung. Statische Aufladungen können das Gerät im geöffneten Zustand beschädigen. Entladen Sie die elektrische Aufladung Ihres Körper vor dem Öffnen des Gerätes. Berühren Sie dazu eine geerdete Oberfläche, z.B. das Metallgehäuse des Schaltschrankes. Beachten Sie Abschnitt 2.1 dieser Dokumentation – *SIM-Karte einsetzen*.

Umgang mit Kabeln: Ziehen Sie niemals einen Kabelstecker am Kabel aus seiner Buchse, sondern ziehen Sie am Stecker. Kabelstecker mit Schraubbefestigungen (D-Sub.) müssen immer fest angeschraubt werden. Führen Sie die Kabel nicht ohne Kantenschutz über scharfe Ecken und Kanten. Sorgen Sie gegebenenfalls für eine ausreichende Zugentlastung der Kabel.

Achten Sie bitte darauf, dass aus Sicherheitsgründen der Biegeradius der Kabel eingehalten wird.

Die Nichteinhaltung der Biegeradien des Antennenkabels führt zu Verschlechterung der Sende- und Empfangseigenschaften des Gerätes. Der minimale Biegeradius darf statisch den 5fachen Kabeldurchmesser und dynamisch den 15fachen Kabeldurchmesser nicht unterschreiten.

Funkgerät: Verwenden Sie das Gerät niemals in Bereichen, in denen der Betrieb von Funkeinrichtungen untersagt ist. Das Gerät enthält einen Funksender, der gegebenenfalls medizinische elektronische Geräte wie Hörgeräte oder Herzschrittmacher in ihrer Funktion beeinträchtigen kann. Ihr Arzt oder der Hersteller solcher Geräte können Sie beraten. Damit keine Datenträger entmagnetisiert werden, lagern Sie bitte keine Disketten, Kreditkarten oder andere magnetischen Datenträger in der Nähe des Gerätes.

Antennen Montage: Das Einhalten der empfohlenen Strahlungsgrenzwerte der Strahlenschutzkommission vom 13./14. September 2001 muss gewährleistet sein.

Montage einer Außenantenne: Bei der Installation einer Antenne im Freien ist es zwingend erforderlich, dass die Antenne durch Fachpersonal fachgerecht montiert wird. Die Einhaltung der Blitzschutznorm VDE V 0185 Teil 1 bis 4, in ihrer aktuellen Fassung und weiterführende Normen sind dabei vorgeschrieben.

Die Gebäude-Blitzschutzklasse (SK): Bei der Außenmontage darf die Antenne nur innerhalb der Blitzschutzzonen O/E bzw. 1 angebracht werden. Diese Blitzschutzzonen werden durch den Blitzschutzkugelradius vorgegeben.

Das EMV Blitzschutzzonen-Konzept ist einzuhalten. Um große Induktionsschleifen zu vermeiden, ist ein Blitzschutz-Potentialausgleich anzuwenden. Wird die Antenne bzw. das Antennenkabel in der Nähe der Blitzschutzanlage montiert, müssen die Mindestabstände zur Blitzschutzanlage eingehalten werden. Ist dies nicht möglich, ist eine isolierte Montage wie in der Blitzschutznorm VDE V 0185 Teil 1 bis 4, in ihrer aktuellen Fassung beschrieben, zwingend erforderlich.



Warnung!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Produkt Nr. 3159

Dok.-Nr. 3159AD000 Rev. 1.3

TAINY GMOD-T1 Seite 3 von 31

Inhalt

1	Einleitung		5
	1.1	Betriebsbedingung: GPRS-Teilnehmervertrag	
		Um das TAINY GMOD-T1 nutzen zu können	
2	Inbetriebn		
		Anschlüsse und LEDs	
	2.1	SIM-Karte einsetzen oder wechseln	
	2.2	Gerät anschließen	
	2.3	Gerät einschalten/ausschalten	12
		Gerät einschalten	12
		GSM-Modul ausschalten (Empfohlen)	12
		Gerät ausschalten	12
	2.4	Modem-Treiber unter Windows installieren	13
	2.5	DFÜ-Verbindung einrichten (unter Windows)	17
		Zweck der DFÜ-Verbindung	17
		DFÜ-Verbindung einrichten	17
3	Betrieb		
		Steuerung durch Anwendungen	23
		Steuerung direkt mit AT-Kommandos	23
		Erst PIN eingeben	
	3.1	PIN eingeben und APN setzen	24
		PIN eingeben	24
		APN setzen	24
	3.2	GPRS- bzw. Internet-Verbindungen herstellen und trennen	25
		Die Verbindung herstellen	25
		Die Verbindung trennen	25
4	Eingabe vo	on AT-Befehlen	26
		Zuerst die PIN eingeben	
		Arbeiten mit einem Terminal-Programm	26
	4.1	Die AT-Befehlssprache	27
		Syntax	27
	4.2	Einige AT-Befehle	28
5	Technisch	e Daten	29

1 Einleitung

Das TAINY GMOD-T1 erfüllt folgenden Zweck:

- GPRS-Modem
- GSM-Daten-Modem
- GSM-Fax-Modem
- SMS-Adapter

Das Gerät stellt per Funk Datenverbindungen über ein GSM-Netz her

- IP-Verbindungen per GPRS (General Packet Radio Service) eines GSM-Netzes (Global System for Mobile Communication = Mobilfunknetzes).
- Modem-Verbindungen per CSD (Circuit Switched Data)
- Fax-Verbindungen
- Senden und Empfang von SMS (Short Message Service)

1.1 Betriebsbedingung: GPRS-Teilnehmervertrag

Um das TAINY GMOD-T1 nutzen zu können... Zur Nutzung des TAINY GMOD-T1 ist erforderlich:


- SIM-Karte eines GSM-Netzbetreibers (z. B. T-Mobile, Vodafone, E-Plus, O2), der GPRS unterstützt
- die Freischaltung des GPRS für den betreffenden Anwender durch den Netzbetreiber

TAINY GMOD-T1 Seite 5 von 31

2 Inbetriebnahme

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, führen Sie folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:

		Seite
1.	SIM-Karte einsetzen	7
2.	Gerät anschließen	11
3.	Modem-Treiber unter Windows installieren	13
4.	DFÜ-Verbindung einrichten (unter Windows)	17



LED	Zustand	Bedeutung	
P (Power) Kontinuierlich leuchtend		Betriebsspannung liegt an	
	Aus	Betriebsspannung fehlt	
C (Connect)	Kontinuierlich leuchtend	GSM-Verbindung besteht (DCD an)	
	Aus	Keine GSM-Verbindung	
S (Status)	Regelmäßig blinkend	Gerät im GSM-Netz eingebucht	
	Flackernd	Daten-Austausch auf COM-Schnittstelle	
	Aus	Gerät nicht im GSM-Netz eingebucht	

2.1 SIM-Karte einsetzen oder wechseln

- → Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie die SIM-Karte einlegen.
- ➡ Es wird eine Plug-in-SIM-Karte (3 V) verwendet.
- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Versorgungsspannung getrennt ist.
- Um die SIM-Karte einzulegen, müssen Sie das Gehäuse des TAINY GMOD-T1 öffnen.

Oben auf dem Gehäuse und auf der Unterseite befindet sich jeweils ein Verschluss mit Öffnungsklemme.



Öffnungsklemme

Öffnungsklemme

 Eine der beiden Öffnungsklemmen mit einem geeigneten Gegenstand vorsichtig andrücken (siehe Bild), so dass sich der Verschluss öffnet.




4. Den hinteren Teil des Gehäuses abnehmen.




TAINY GMOD-T1 Seite 7 von 31

Auf der Platine ist der Halter der SIM-Karte sichtbar.

Halter der SIM-Karte





 Mit dem Fingernagel oder einem geeigneten Gegenstand das Oberteil des SIM-Karten-Halters ungefähr 2 mm in Pfeilrichtung nach links schieben (siehe roter Pfeil in der Abbildung), damit das Oberteil sich hochklappen lässt.



7. Das Oberteil des SIM-Karten-Halters hochklappen, damit Sie die SIM-Karte in dieses Teil einschieben können.

In der Abbildung unten ist das Fach im Oberteil, in das Sie die SIM-Karte einschieben können, weiß hervorgehoben.






 Die SIM-Karte so in das Oberteil des SIM-Karten-Halters einschieben, dass die Kontaktfläche unten liegt und die abgeschrägte Ecke der SIM-Karte zur Vorderseite des Gerätes zeigt (siehe Abbildung).



 Die SIM-Karte so weit einschieben, dass das Oberteil des SIM-Karten-Halters wieder nach unten geklappt werden kann.



 Das Oberteil des SIM-Karten-Halters nach unten drücken. Achten Sie auf den Sitz der abgeschrägten Ecke der SIM-Karte (siehe Abbildung).



TAINY GMOD-T1 Seite 9 von 31

11. Mit dem Fingernagel oder einem geeigneten Gegenstand das Oberteil des SIM-Karten-Halters ungefähr 2 mm in Pfeilrichtung nach rechts schieben (siehe Pfeil in der Abbildung), um den SIM-Karten-Halter zu verriegeln.




12. Die SIM-Karte ist dann fest im SIM-Karten-Halter verriegelt.



13. Abschließend beide Gehäuseteile wieder zusammenführen. Dazu die Platine in die Schiene oben und unten im Inneren des hinteren Gehäuseteil bringen. Beide Gehäuseteile dann aneinander drücken, damit die Klemmen der Verschlüsse oben und unten einrasten.

Schiene





2.2 Gerät anschließen

Antenne

Oben auf der Vorderseite des Gerätes ist die Buchse zum Anschließen eines Antennenkabels mit SMA-Stecker.

Empfohlene Impedanz: ca. 50 Ohm


Anschluss für Stromversorgung

Die Schraubklemmen oben sind zum Anschließen der Stromversorgungsquelle:

24 V Gleichspannung (nominal), Ityp. 220mA@24V (Bitte beachten Sie hierzu auch den Abschnitt *Technische Daten*, S. 29.)



Serielle Schnittstelle COM



Serielle Schnittstelle V.24/V.28 zum Anschluss eines Daten-Endgerätes, z.B. eines PCs.

Die max. Länge des Anschlusskabel darf 15m nicht überschreiten.

Anschlussbelegung:

<u></u>			
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	SGND		

TAINY GMOD-T1 Seite 11 von 31

2.3 Gerät einschalten/ausschalten

Stellen Sie sicher, dass das TAINY GMOD-T1 korrekt angeschlossen ist (siehe Abschnitte *Gerät anschließen* und *Technische Daten*).

Gerät einschalten Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird und der Schalteingang (SW) aktiv ist, startet es.

GSM-Modul Schalten Sie das GSM-Modul mit dem Befehl **AT+CPOF** ab, bevor

ausschalten Sie die Spannungsversorgung unterbrechen. Nur so ist

(Empfohlen) gewährleistet, dass sich das Modul vor dem Ausschalten korrekt

aus dem GSM-Netz abmeldet.

Gerät ausschalten Das Gerät schaltet sich wieder ab, wenn die Betriebsspannung

unterbrochen wird.

2.4 Modem-Treiber unter Windows installieren

Wird das Gerät mit einem Rechner betrieben, der unter Windows läuft, dann empfehlen wir, den mitgelieferten Modem-Treiber zu installieren.

Die nachfolgende Anleitung zeigt Dialogfelder, die angezeigt werden bei der Installation unter Windows XP. Wenn Sie eine andere Windows-Version (Windows 2000) benutzen, gehen Sie entsprechend vor.

Unter Windows 2000 und Windows XP müssen Sie als Administrator angemeldet sein. Achten Sie bitte darauf, dass für die ausgewählte Schnittstelle keine weiteren Modemtreiber installiert sind oder werden.

Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung und der auf dem Bildschirm:

 Legen Sie die zum Lieferumfang gehörende CD ins CD-ROM Laufwerk.

Falls automatisch eine Aktion ausgeführt wird, brechen Sie diese ab.

2. Start, Systemsteuerung klicken.

Folge:


Beispiel: mehrere Modem-Treiber

bereits installiert

Das Dialogfeld Systemsteuerung wird angezeigt. Gegebenenfalls Zur klassischen Ansicht wechseln.

Telefon- und Modemoptionen doppelklicken.

3. Folge: Das Dialogfeld *Telefon- und Modemoptionen* wird angezeigt.



Auf der Registerkarte Modems Hinzufügen... klicken.

TAINY GMOD-T1 Seite 13 von 31

Modem

Erkennung)


auswählen (Keine automatische

4. Der Hardware-Assistent erscheint, um ein neues Modem zu installieren.

Wenn dieses Dialogfeld angezeigt wird...



Wählen Sie Modem auswählen (Keine automatische Erkennung). Dann Weiter > klicken.




Datenträger.... klicken.

Im nächsten Dialogfeld zur eingelegten CD-ROM wechseln und dort zum Ordner Driver.

Wählen Sie aus: TAINY_MOD_T1.INF

Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm.



Weiter > klicken.

 Als nächstes werden Sie aufgefordert, die Anschlüsse für die Modeminstallation auszuwählen.

Wählen Sie hier den COM-Port Ihres Rechners aus, an dem das Gerät angeschlossen ist.


Anschließen Weiter > klicken.

8. Wenn dieses Dialogfeld angezeigt wird...




Klicken Sie Installation fortsetzen.

TAINY GMOD-T1 Seite 15 von 31



Fertig stellen klicken.

 Nach Abschluss der Installation wird der installierte Modem-Treiber im Dialogfeld Telefon- und Modemoptionen mit aufgelistet.



OK klicken, um das Fenster zu schließen.

2.5 DFÜ-Verbindung einrichten (unter Windows)

Zweck der DFÜ-Verbinduna

Damit Sie eine GPRS-Verbindung herstellen können, bei der das PPP-Protokoll (Point to Point Protocol) verwendet wird, müssen Sie unter Windows eine DFÜ-Verbindung einrichten.

Das PPP-Protokoll wird z. B. benutzt bei Wählverbindungen ins Internet oder in ein privates Netz, bei dem das IP Control Protocol (IPCP) verwendet wird. Es ermöglicht den Transport von IP Datenpaketen über eine PPP-Verbindung.

Die Einrichtung einer DFÜ-Verbindung ist nicht erforderlich für

- Nicht notwendig für: Datenübertragung z. B. per Terminalprogramm
 - Fax-Übertragung
 - SMS (Short Message Service)

DFÜ-Verbindung einrichten

Die nachfolgende Anleitung zeigt Dialogfelder, die angezeigt werden bei der Einrichtung einer DFÜ-Verbindung unter Windows XP. Wenn Sie eine andere Windows-Version (Windows 2000) benutzen, gehen Sie entsprechend vor.

Unter Windows 2000 oder Windows XP müssen Sie als Administrator angemeldet sein.

Voraussetzung:

Sie haben den Modem-Treiber installiert (siehe Seite 13)

Folgen Sie der nachfolgenden Anleitung und der auf dem Bildschirm:

Start, Systemsteuerung klicken.

Folge:

Das Dialogfeld Systemsteuerung wird angezeigt. Gegebenenfalls Zur klassischen Ansicht wechseln.

Netzwerkverbindungen doppelklicken.

Folge:


Das Dialogfeld Netzwerkverbindungen wird angezeigt.

Neue Verbindung erstellen klicken.


TAINY GMOD-T1 Seite 17 von 31 2. Der Assistent für neue Verbindungen wird gestartet.




Weiter > klicken.



Verbindung mit dem Internet herstellen auswählen und Weiter > klicken.



Verbindung manuell einrichten auswählen and Weiter > klicken.




Verbindung mit einem DFÜ-Modem herstellen auswählen und Weiter > klicken.


Wenn Sie aufgefordert werden, ein Modem anzugeben, wählen Sie:

Dr. Neuhaus TAINY GMOD-T1

TAINY GMOD-T1 Seite 19 von 31



Geben Sie der DFÜ-Verbindung eine beliebigen Namen, der ihren Zweck beschreibt. Dann **Weiter >** klicken.



Geben Sie die Telefonnummer an für den Zugang zum Internet: *99***1#

Dann Weiter > klicken.

Bei Windows 2000 im entsprechenden Dialogfeld die Option Ortskennzahl und Wähleinstellungen verwenden deaktivieren!

9. Assistent für neue Verbindungen Internetkontoinformationen Sie benötigen einen Kontonamen und ein Kennwort für die Anmeldung an Ihrem Internetkonto Geben Sie einen Kontonamen und ein Kennwort für den Internetdienstanbieter ein. Schreiben Sie diese Informationen auf und verwahren Sie sie an einem sicheren Ort. (Wenden Sie sich an den Internetdienstanbieter, wenn Sie den Kontonamen oder das Kennwort eines vorhandenen Kontos vergessen haben.) Benutzername: xxx ••• Kennwort Kennwort bestätigen: ••• ☑ Diesen Kontonamen und Kennwort für die Internetverbindung aller Benutzer dieses Computers verwenden ✓ Verbindung als Standardinternetverbindung verwenden ✓ Internetverbindungsfirewall für diese Verbindung aktivieren Weiter> < Zurück Abbrechen

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Sie finden diese in Ihrem Teilnehmervertrag. Oder erfragen Sie diese Angaben bei Ihrer Mobilfunk-Telefongesellschaft. **Weiter >** klicken.



Fertig stellen klicken. Damit ist die Einrichtung der DFÜ-Verbindung abgeschlossen.

TAINY GMOD-T1 Seite 21 von 31

DNS-Serveradresse angeben

Wenn Sie bei Nutzung des Internetdienstes World Wide Web in Ihrem Browser auch "normale" Internetadressen (in der Form www.neuhaus.de) eingeben wollen, muss Ihr Browser zur Namensauflösung auf einen DNS-Server zugreifen. Der DNS-Server gibt die IP-Adresse zurück, unter der Ihr Browser dann die betreffende Website findet.

Um Ihrer DFÜ-Verbindung für die GPRS-Verbindung den DNS-Server Ihres Netzbetreibers bekannt zu geben, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Eigenschaften-Dialogfeld der eingerichteten DFÜ-Verbindung für die COM-Schnittstelle des TAINY GMOD-T1. (Verbindungssymbol mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü Eigenschaften klicken.)
- Unter TCP/IP-Einstellungen die IP-Adresse des DNS-Servers Ihres Netzbetreibers eintragen.

Info: Die IP-Adresse des DNS-Servers sollte aus den Unterlagen hervorgehen, die Sie von Ihrem Netzbetreiber haben. Sonst informieren Sie sich über dessen Hotline oder Website.

3 Betrieb

Zum Betreiben des Gerätes muss dem Gerät die PIN (PIN = **P**ersonel **I**dentification **N**umber) der eingesetzten SIM-Karte bekannt sein, außerdem der APN (**A**ccess **P**oint **N**ame). Der APN legt das Ziel von GPRS-Verbindungen fest.

- Die PIN und der APN werden <u>nicht</u> im TAINY GMOD-T1 gespeichert. Sie müssen nach jedem Einschalten erneut gesetzt werden.
- PIN und APN können über AT-Kommandos gesetzt werden.

Steuerung durch Anwendungen

Im Allgemeinen wird die Anwendung bzw. das Anwendungsprogramm, das Sie auf dem angeschlossenen Computer ausführen, das Gerät steuern. Das heißt, die Befehle zur Herstellung und zum Abbau einer Daten- oder Sprachverbindung per GSM- oder GPRS-Netz werden von der Anwendung an das Gerät gegeben. Dazu kommuniziert die Anwendung mit dem Gerät über AT-Befehle wie mit einem beliebigen anderen Modem. Eine Liste aller unterstützten AT-Befehle finden Sie in der PDF-Datei AT Command Set auf der mitgelieferten CD.

Die vielseitigen Funktionen des Gerätes werden von der benutzten Anwendung nicht unbedingt alle bedient. Darum beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Ein- und Ausschalten des Gerätes siehe Seite 12
- Ausschalten des GSM-Moduls siehe Seite 12
- PIN und APN müssen dem Gerät nach jedem Einschalten erneut bekannt gegeben werden.
- Verbindungen, bei denen das PPP-Protokoll benutzt wird, z. B. GPRS-Verbindungen ins Internet, müssen evtl. manuell initiiert werden - siehe Seite 25.

Steuerung direkt mit AT-Kommandos

Sie können dem Gerät auch direkt AT-Kommandos geben, damit es die gewünschten Funktionen erfüllt. In diesem Fall benutzen Sie ein beliebiges Terminal-Programm, um die AT-Kommandos einzugeben. (Siehe *Arbeiten mit einem Terminal-Programm*, Seite 26.)

Oder Sie programmieren Ihr eigenes Kommunikationsprogramm, das speziell Ihre Zwecke erfüllt.

➡ Eine Liste von AT-Befehle finden Sie in der PDF-Datei AT Command Set auf der mitgelieferten CD. (Bitte beachten Sie, dass keine Voice-Funktionalität unterstützt wird.)

TAINY GMOD-T1 Seite 23 von 31

Erst PIN eingeben Bitte geben Sie vor anderen AT-Befehlen zunächst die PIN der

eingesetzten SIM-Karte ein. Solange keine PIN eingegeben ist, werden die meisten AT-Befehle mit ERROR beantwortet.

3.1 PIN eingeben und APN setzen

PIN eingeben Sie setzen die PIN mit dem Befehl

AT+CPIN="xxxx"

Sehen Sie hierzu bitte auch Abschnitt Arbeiten mit einem Terminal-

Programm, Seite 26.

APN setzen APN ist z. B. der Standard APN Ihres GSM-Netzbetreibers für den

Übergang vom GPRS-Netz ins Internet (bei T-Mobile in

Deutschland ist das: **internet.t-d1.de**). Oder das ist der APN zum Übergang in Ihr Firmennetz. Dazu muss dieses direkt mit dem

GPRS-Netz verbunden sein.

Sie setzen den APN mit dem Befehl

AT+CGDCONT=1,"IP","<APN>","0.0.0.0",0,0

Sehen Sie hierzu bitte auch Abschnitt Arbeiten mit einem Terminal-

Programm, Seite 26.

Die PIN und der APN werden <u>nicht</u> im TAINY GMOD-T1 gespeichert. Sie müssen nach jedem Einschalten des GSM-Moduls bzw. des gesamten Gerätes erneut gesetzt werden.

3.2 GPRS- bzw. Internet-Verbindungen herstellen und trennen

Um mit einem Web-Browser oder E-Mail-Client in Verbindung zu treten mit einem Host im Internet oder einem privaten Netz, das fest ans GPRS-Netz angeschlossen ist, müssen Sie zunächst die DFÜ-Verbindung ins Internet herstellen.

Die Verbindung herstellen

 Doppelklicken Sie das Symbol, das die Verbindung repräsentiert Folge:

Das Dialogfeld zum Herstellen der Verbindung wird angezeigt.



Wählen klicken.



Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird rechts unten auf dem Bildschirm ein Symbol angezeigt, das das Bestehen der Verbindung signalisiert.

Um Internet-Dienste zu benutzen, starten Sie das entsprechende Programm, z. B. Ihren Web-Browser oder Ihr E-Mail-Programm.

Die Verbindung trennen

- Das Symbol (unten rechts auf dem Bildschirm), das die aktive Verbindung signalisiert, mit der <u>rechten</u> Maustaste anklicken, damit sich das Kontext-Menü öffnet.
- 2. Im Kontext-Menü klicken Sie Verbindung trennen.

TAINY GMOD-T1 Seite 25 von 31

4 Eingabe von AT-Befehlen

Das Gerät wird über AT-Kommandos gesteuert, die ihm entweder von der angeschlossenen Anwendung übermittelt werden oder durch manuelle Eingabe über ein Terminal-Programm, z. B. HyperTerminal, das zum Windows-Zubehör gehört.

Zuerst die PIN eingeben

Bitte geben Sie vor anderen AT-Befehlen zuerst die PIN ein. Solange keine PIN eingegeben ist, werden die meisten AT-Befehle mit **ERROR** beantwortet.

Arbeiten mit einem Terminal-Programm

Um das Gerät direkt mit AT-Kommandos zu steuern, benutzen Sie ein Terminal-Programm, z. B. *HyperTerminal*, das zum Windows-Zubehör gehört.

Achten Sie auf folgende Einstellungen:

Verbindung herstellen über: TAINY GMOD-T1 Treiber

oder

direkt COM-Port, an dem das Gerät

angeschlossen ist

Geschwindigkeit: 57600 bit/s

Datenbits: 8

Parität: keine (No)

Stoppbits:

Duplex: voll (Full)

Lokales Echo ein- bzw. ausschalten

Damit Sie Ihre Eingaben auf dem Bildschirm sehen, schalten Sie gegebenenfalls das lokale Datenecho ein. Geben Sie dazu folgendes Befehl an das Gerät: **ATE1**

Mit folgendem Befehl können Sie das lokale Datenecho wieder ausschalten: **ATE0**

4.1 Die AT-Befehlssprache

Syntax

Die AT-Befehlssprache ist ein Standard zur Steuerung von Modems. Sie ist zeilenorientiert. Jede Befehlszeile beginnt mit AT (für ATtention) gefolgt vom eigentlichen Befehl und endet mit (Eingabe-Taste).

Beispiel: ATD444444

bedeutet: wähle (D für Dial) 444444

Von dieser Regel gib es nur 2 Ausnahmen:

Der Befehl $\pm \pm \pm$ zum Wechseln in den Kommandomodus (s. u.) und der Befehl A/, mit dem die letzte eingegebene Befehlszeile wiederholt wird.

Kommandomodus, Das Gerät wird durch AT-Kommandos nur dann angesprochen, **Transparentmodus** wenn es sich im Kommandomodus befindet.

Es befindet sich im Kommandomodus.

- wenn keine Verbindung besteht,
- wenn während einer Verbindung die Sequenz Pause ±±± eingegeben worden ist.

Das Gerät nimmt keine AT-Kommandos an, wenn es sich im Transparentmodus befindet.

Es befindet sich im *Transparentmodus*.

- · wenn eine Verbindung besteht,
- wenn bei bestehender Verbindung mit 🛨 🛨 in den Kommandomodus gewechselt wurde und dann mit ATO wieder zurück in den Transparentmodus geschaltet worden ist.

TAINY GMOD-T1 Seite 27 von 31

4.2 Einige AT-Befehle

Befehl	Erläuterung	Antwort des Gerätes
AT+CPIN="xxxx"	Eingabe der PIN	OK /ERROR
AT+CPIN?	PIN Status überprüfen	READY / SIM PIN
AT+CGDCONT=1,"IP"," <apn>" ,"0.0.0.0",0,0</apn>	APN setzen	OK /ERROR
AT+CREG?	Status im GSM-Netz prüfen	+CREG 0,1 (registered) +CREG 0,3 (reg. denied) +CREG 0,5 (roaming)
AT+CSQ	Signalqualität prüfen	+CSQ: xx,99 0 < xx < 31 xx sollte größer als 10 sein. Das Minimum ist 5
ATD <nnn> (ohne Semikolon)</nnn>	Wählt die Nummer <nnn> (Daten-, Fax-, GPRS- Verbindung)</nnn>	CONNECT BUSY NO CARRIER
ATA	Ankommenden Ruf annehmen	ОК
+++ ATH	Datenverbindung beenden	ОК


[➡] Eine Liste von AT-Befehlen finden Sie in der PDF-Datei AT Command Set auf der mitgelieferten CD. (Bitte beachten Sie, dass keine Voice-Funktionalität unterstützt wird.)

5 Technische Daten

Applikations-	Steuerung	AT-Kommandos	
Schnittstelle (COM)	Standard	RS-232 (V.24 / V.28)	
	Geschwindigkeit	300 bit/s bis zu 57.600 bit/s	
Luftschnittstelle	GSM-Modul	GPRS / CSD / Triple band	
	GPRS	Multislot Class 10: bis zu 2 Uplinks / bis zu 4 Downlinks (max. 5 Slots); Kodierungsverfahren: CS-1, CS-2, CS-3, CS-4	
	SMS	MO/MT/CB	
	Sendeleistung	GSM - 900 MHz (max. 2W) DCS - 1800 MHz (max. 1W) PCS - 1900 MHz (max. 1W)	
	Antennen- anschluss	Impedanz nominal: 50 Ohm, Buchse: SMA	
Spannungs- versorgung	Eingangs- spannung	18-30 VDC (24 VDC nominal)	
	Eingangsstrom	Ityp. 430mA@12V (IPeak 1,2A), Ityp. 220mA@24V	
	Schaltstrom	Iswitch max. <1mA	
Umwelt- bedingungen	Temperatur- bereich	Betrieb: -20°C bis +70°C (>55°C Derating) Lagerung: -25°C bis +85°C	
	Luftfeuchtigkeit	0-95 %, nicht kondensierend	
Gehäuse	Bauform	Hutschienen-Gehäuse	
	Material	Kunststoff	
	Schutzart- /klasse	IP40	
	Abmessungen	114 mm x 22,5 mm x 99 mm (T x B x H)	
	Gewicht	Ca. 150g	
Prüfung/Zulassung	CE, R/TTE (GSM), GSM/GPRS-Modul mit GCF-Zulassung	
	EMV/ESD	EN 55024, EN 55022 Klasse A, EN 61000-6-2	
	Elektrische Sicherheit	EN 60950	
Zubehör	Antennen	Geräteantenne, Stationsantenne Indoor, Flächenantenne, Stationsantenne Outdoor	
	Netzteil	Weitbereichsnetzteil (Hutschienenmontage), Input nom.: 100-240VAC	
	Sonstiges	Adapter DB9<-> Klemmleiste	
Lieferumfang	Gerät, CD mit Handbuch/ Modemtreiber		
Bestellnummer	TAINY GMOD-T1, Artikel-Nr.: 315902		

TAINY GMOD-T1 Seite 29 von 31

Schalteingang



Iswitch max. <1mA

Copyright Statement

Die in dieser Publikation veröffentlichen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Übersetzungen, Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH.

© 2005 Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH

Papenreye 65, D-22453 Hamburg

Fax.: +49 (40) 55304-180
Internet: http://www.neuhaus.de
E-Mail: Kundendienst@neuhaus.de

Technische Änderungen vorbehalten.

TAINY® ist ein Warenzeichen der Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH. Alle anderen Warenzeichen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Produktbezeichnungen der jeweiligen Inhaber.

Alle Lieferungen und Leistungen erbringt die Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH auf der Grundlage der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dr. Neuhaus Telekommunikation GmbH in der jeweils aktuellen Fassung. Alle Angaben basieren auf Herstellerangaben. Keine Gewähr oder Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen.

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Beschreibungen der Spezifikationen in diesem Handbuch stellen keinen Vertrag da.

Produkt Nr. 3159

Dok.-Nr. 3159AD000 Rev. 1.3

TAINY GMOD-T1 Seite 31 von 31